

Aufbau & Inbetriebnahme

Die untenstehende Reihenfolge zum Aufbau und der Inbetriebnahme des „Urzubers“ ist **unbedingt** einzuhalten.

1. Aufbau des Urzubers

1.1 Mobiler Badezuber auf ebenen und festen Untergrund stellen. Sollte kein fester Untergrund vorhanden sein ist es zwingend notwendig unter die Stützen des Anhängers größere, stabile Unterlagen zu legen.

1.2 Handbremse des Anhängers anziehen.

1.3 Die 4 Stützen zur Entlastung der Achsen aufstellen und den Zuber mittels Wasserwaage ausrichten.

WICHTIG: Die Räder des Anhängers sollten nicht in der Luft hängen. Sollte kein fester Untergrund vorhanden sein, siehe Position 1.1.

1.4 Nachdem der Anhänger ausgerichtet wurde und im Wasser steht muss das Stützrad des Anhängers entlastet werden!

2. Urzuber befüllen

2.1 Kugelhahn zum Ablassen des Wassers in der Zuber Wanne (auf der Seite der Anhänger-Deichsel) sowie Kugelhahn zum entleeren des Ofens schließen und Abfluss Stöpsel im inneren der Zuber-Wanne anbringen.

2.2 Wasserschlauch in die Zuberwanne hängen und befüllen lassen. Je nach Schlauchdurchmesser und Druck der Wasserleitung kann dies bis zu zwei Stunden oder mehr dauern.

Aufbau & Inbetriebnahme

3. Heizen des Urzubers

3.1 Ofengitter in den Ofenboden legen.

WICHTIG: Wegen Zerstörungsgefahr darf der Ofen erst dann befeuert werden, wenn alle drei Verbindungsrohre zwischen Ofen und Zuberwanne vollends mit Wasser bedeckt sind.

3.2 Bis der Zuber eine Temperatur von ca. 38°C erreicht hat kann es je nach Außentemperatur und Grundtemperatur des Wassers 2 – 4 Stunden dauern.

4. Whirlpool und Beleuchtung

WICHTIG: Die durch Strom betriebenen Funktionen des Urzubers dürfen nur an Stromkreisen betrieben werden, welche mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert sind!

4.1 Die mitgelieferte Stromversorgungsleitung muss mit der am Urzuber angebrachten Steckdose verbunden werden.

4.2 Ist der Urzuber befüllt und die Stromversorgung durch einen sicheren Stromkreis gewährleistet, kann die Whirlpool-Funktion und die Beleuchtung mittels der an der Badetonne angebrachten Drucktaster Ein- und Ausgeschaltet werden.

WICHTIG: Bevor die Whirlpool-Funktion und Beleuchtung genutzt werden können muss zuerst die Reset-Taste des in der Leitung verbauten FI-Schutzschalters betätigt werden. (LED am FI-Schutzschalter leuchtet GRÜN).

Das Team von Fun & Soul wünscht dir nun viel Vergnügen beim Zubern!